

Инструкция

по использованию оборудования мультимедийной аудитории

1. Включение компьютера и монитора

Кнопка включения компьютера находится под монитором большая круглая. Кнопка включения монитора - справа-снизу на мониторе. Компьютер может быть уже включен, но находится в «спящем режиме», тогда нажмите любую клавишу на клавиатуре, компьютер включится.

2. Включение ТВ панели

Для включения ТВ – нажмите один раз кнопку включения



Для регулировки уровня громкости на ТВ необходимо выполнить:
Открыть меню – кратковременно нажмите кнопку включения при включенном ТВ

В появившемся меню выберите значок динамика (+) или (-) – перемещение по меню выполняется кратковременными нажатиями кнопки включения

Для выбора в меню нужной функции – нажмите и удерживайте кнопку включения

3. Подключение ноутбука

В данной аудитории выведен дополнительный кабель HDMI, подключите к нему свой ноутбук,

i Если после включения ТВ пропало изображение на мониторе, но оно есть на экране ТВ, необходимо нажать одновременно с английской буквой «Р», после этого в правой части экрана ТВ появятся 4 варианта, выберите пункт «Повторяющийся» или перезагрузите компьютер.

i Кнопка включения расположена на нижней кромке ТВ панели – указано стрелочками

i Пожалуйста, не перемещайте стол преподавателя!

По всем возникшим вопросам и затруднениям обращайтесь по телефону: 363-41-41. О всех пожеланиях и предложениях просьба писать на электронный адрес 4141@nsu.ru.