

# Инструкция

## по использованию оборудования мультимедийной аудитории

### 1. Включение компьютера и монитора

Кнопка включения компьютера находится под монитором большая круглая. Кнопка включения монитора - справа-снизу на мониторе. Компьютер может быть уже включен, но находится в «спящем режиме», тогда нажмите любую клавишу на клавиатуре, компьютер включится.

### 2. Включение видео-стены

Нажмите  одновременно с английской буквой «Р» после этого в правой части экрана монитора появятся 4 варианта, выберите пункт «Повторяющийся».

### 3. Выключение видео-стены

Нажмите  одновременно с английской буквой «Р» после этого в правой части монитора появятся 4 варианта, выберите пункт «Только второй экран».

### 4. Включение микрофонов и звук с компьютера

На столе преподавателя есть регулятор громкости и под ним кнопка «Mute», если она светится красным звук отключен, зеленым звук включен.

### 5. Подключение ноутбука

В данной аудитории выведен дополнительный кабель HDMI и jack 3.5 для звука, подключите к ним свой ноутбук, переключение сигналов происходит автоматически.

**i** По окончанию лекции необходимо выключить видео-стену. Компьютер выключать не надо!

**i** Пожалуйста, не перемещайте стол преподавателя!

По всем возникшим вопросам и затруднениям обращайтесь по телефону: 363-41-41. О всех пожеланиях и предложениях просьба писать на электронный адрес 4141@nsu.ru.